



COPA REFORZADA DE SENSOR DE OXÍGENO **058-6269**

DESCRIPCIÓN

Esta llave del sensor de oxígeno desplazamiento le permite quitar e instalar sensores en los vehículos de motor computarizados controlada. El diseño de desplazamiento le permite llegar a los sensores de oxígeno en los puntos de difícil alcance en comparación con llaves estándar. Las características incluyen la construcción acero moldeado y una toma de seis puntos con hueco para el despacho de alambre.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS

- Para remover e instalar sensores de oxígeno en vehículos importados y americanos.
- Para usarse con ratch 1/2" o llave de 1".
- Hexágono interior 7/8" X 3-7/8" de largo
- Ranura para el cable del sensor.

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com