



EXTRACTOR DE TERMINALES INTERNAS UNIVERSAL **116-0361**

DESCRIPCIÓN

Diseñado para extraer los axiales internos los cuales son en ocasiones inaccesibles para ajustar.

- El brazo axial puede ser fácilmente removido e instalado.
- Diseñado con tornillo ajustable el cual lo hace ideal para múltiples referencias de axiales y así realizar el servicio más completo en su taller.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com