



## EXTRACTOR DE TERMINALES INTERNAS (BRAZO AXIAL) **210-3400**

### DESCRIPCIÓN

Diseñado para extraer los axiales internos los cuales son en ocasiones inaccesibles para ajustar.

- El brazo axial puede ser fácilmente removido e instalado.
- Por deslizamiento la toma larga sobre la rótula de dirección y la conexión para el controlador open-jaw.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

### INCLUYE

- 14mm Abrazadera abierta.
- 17mm Abrazadera abierta.
- 33,6 mm Abrazadera abierta.
- 1-3/16" Abrazadera abierta.
- 1-1/4" Abrazadera abierta.
- 1-5/16" Abrazadera abierta.
- 1-7/16" Abrazadera abierta.

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com