



## COPA PARA SENSOR DE OXÍGENO

**058-62114**

### DESCRIPCIÓN

Esta llave del sensor de oxígeno desplazamiento le permite quitar e instalar sensores en los vehículos de motor computarizados controlada. El diseño de desplazamiento le permite llegar a los sensores de oxígeno en los puntos de difícil alcance en comparación con llaves estándar. Las características incluyen la construcción acero moldeado y una toma de seis puntos con hueco para el despacho de alambre. Esta llave del sensor de oxígeno es para el uso con un 3/8. Torque o barra separadora.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño de desplazamiento alcanza los sensores de oxígeno en las zonas de difícil acceso.
- Para su uso con un 3/8. Con torque o barra separadora.
- 7/8 pulg. Zócalo de seis puntos con el corte de alambre para el despacho.
- Construido en acero y moldeado para una larga vida.

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_

Nit: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com