



INSTALADOR DE VÁLVULA CORE

789-16017

DESCRIPCIÓN

Este pequeño, pero práctico accesorio es ideal para retirar las válvula Core o mal llamados “Gusanillos” de válvulas incluso cuando estos se encuentran a una profundidad considerable. Se puede usar para:

- Válvulas R134A
- Válvulas Large Bore
- Válvula de neumáticos de autos
- Válvula de neumáticos de motocicletas




Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com