



MEDIDOR DE TENSION DE CORREAS HI-EM3103

DESCRIPCIÓN

Esta herramienta se puede utilizar para confirmar la tensión en la correa del motor de auto. Simple comprobar la correa para saber si hay la tensión apropiada. Conveniente para todos los tipos comunes de correa del motor. Incluyendo la sincronización diente proveído de costillas y correas trapezoidales.

Girar la manija hasta que el extremo entra en contacto con la superficie de la correa, ahora mira el punto que comienza la galga entonces rota lentamente la manija hacia abajo. La correa será aprieta cada vez más hasta que la correa se empuje hacia abajo 5mm (1/4 pulgadas) hasta 10mm (pulgadas del 1/2). Refiera por favor al manual de reparaciones. Compruebe la tensión de la correa otra vez y ajústela si es necesario. Después de que se cerciore de la tensión de la correa. Devuelva la manija y quite el probador de la correa.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com