



INICIADOR DE BATERÍAS PROFESIONAL P2-TR-33

DESCRIPCIÓN

Arrancador/Iniciador de baterías con batería interna AGM. Equipados con nuestras baterías de arranque de décima generación de la más alta calidad, nuestros iniciadores de arranque AGM son aptos para cualquier tarea. Perfecto para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arrancan con el primer started.

SISTEMA DE CARRO: Mueva fácilmente el iniciador a donde sea necesario usando las ruedas y el asa del carro.

ALARMA DE POLARIDAD INVERSA: Esta alerta sonora y visual informa a los profesionales sobre conexiones de terminales incorrectas.

INTERRUPTOR 12-24V: El interruptor fácil de usar permite cambiar el amplificador de 12 V a 24 V.

VOLTÍMETRO DIGITAL: Esta pantalla permite a los profesionales ver rápidamente el voltaje disponible y probar el alternador de un vehículo.

CABLES DE ULTRA ALTA CALIDAD: Los cables tejidos totalmente de cobre son extremadamente duraderos y permiten pérdidas muy limitadas, proporcionando la mayor potencia de arranque.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| - Voltaje: 12 / 24 Voltios | - Dimensiones: 36 x 16 x 42 cm |
| - Pico amperios: 6400 / 3200 Amp | - Diámetro del cable: 50 [<input checked="" type="checkbox"/>] ^2 |
| - Amperios de arranque: 2500 / 1280 Amp | - Longitud del cable: 205 cm |
| - No de baterías: 2 | - Peso: 137 Kg |
| - Ubicación de fusible: En las pinzas | - Voltaje de carga: 110 Voltios |
| - Capacidad fusible: 500 Amp | - Amperios de carga: 3 Amp |

INCLUYE

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Modulo principal | - Pinza de conexión |
| - Batería interna | - Cargador principal |



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño



NOTA IMPORTANTE:

Se debe tener presente que este tipo de cargadores se debe usar de manera profesional siempre respetando las posiciones correctas de las pizas de conexión Roja (+) y Negra (-), no seguir esta recomendaciones puede causar daños al equipo y por ende perdida de la garantía.

Nombre Cliente: _____

Nit: _____

Firma: _____

*Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com*

TECNOTALLERES.COM