



INICIADOR DE BATERÍAS PROFESIONAL P5-ST-1224V

DESCRIPCIÓN

Arrancador/Iniciador de baterías con batería interna AGM. Equipados con nuestras baterías de arranque de décima generación de la más alta calidad, nuestros iniciadores de arranque AGM son aptos para cualquier tarea. Perfecto para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arrancan con el primer started.

INDICADOR DE CARGA LED: El botón de prueba permite a los usuarios comprobar fácilmente el nivel de carga del iniciador y probar el alternador de un vehículo.

CABLES DE ULTRA ALTA CALIDAD: Los cables tejidos totalmente de cobre son extremadamente duraderos y permiten pérdidas muy limitadas, proporcionando la mayor potencia de arranque.

CHASIS ABS ACANALADO: La estructura interna reforzada proporciona resistencia y durabilidad, lo que lo convierte en un chasis confiable.

CONECTORES 12-24V: Estos conectores fáciles de usar permiten cambiar el iniciador de 12 a 24 V.

FUSIBLE DE SEGURIDAD INCORPORADO: Pinzas de latón con conexión trenzada protegidas por fusible de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Voltaje: 12 / 24 Voltios | - Dimensiones: 33 x 37 x 22 cm |
| - Pico amperios: 5000 / 2500 Amp | - Diámetro del cable: 50 [X] ^2 |
| - Amperios de arranque: 1700 / 850 Amp | - Longitud del cable: 170 cm |
| - No de baterías: 2 | - Peso: 20 Kg |
| - Ubicación de fusible: En las pinzas | - Voltaje de carga: 110 Voltios |
| - Capacidad fusible: 500 Amp | - Amperios de carga: 3 Amp |

INCLUYE

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Módulo principal | - Pinza de conexión |
| - Batería interna | - Cargador principal |

NOTA IMPORTANTE:

Se debe tener presente que este tipo de cargadores se debe usar de manera profesional siempre respetando las posiciones correctas de las pizas de conexión Roja (+) y Negra (-), no seguir esta recomendaciones puede causar daños al equipo y por ende perdida de la garantía.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño



Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com